

**ESI Lektion
FAG: SIG 1, LEK 2**

LEK + TID	EMNE	LÆRINGSMÅL	EVALUERING	HENVISNING	BEMÆRKNINGER
2 50 min	Oprettelse, betjening og anvendelse af PRR.	<p>Efter lektionen skal deltageren:</p> <p>Viden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunne referere PRR H4855 forskellige net indstillinger, • Kunne navngive for teknisk data på PRR. <p>Færdighed</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunne udføre klargøring af headset til eget brug, samt forbinde til PRR, • Kunne udføre etablering af forbindelse mellem to radioer. <p>Tegn på læring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giver eksempler på PRR 256 forskellige net indstillinger, • Etablerer forbindelse mellem to radioer. • Nævner teknisk data på PRR. 	Formativ og summativ.	Betjeningsvejledning for Personel Role Radio	<p>Indhold: PRR. Teknisk data. Tilpasning. Radiobetjening.</p> <p>Husk at bestille soft springs og FOAM tips i alle størrelse ifm. individuel tilpasning af S10.</p> <p>Bestil FAGLÆ</p> <p>Hjælpemidler: PC inkl. projektor. PRR H4855.</p> <p>Næste LEK: Fonetisk alfabet</p>